排水水中ポンプ

SSU

60Hz

テラル株式会社

■用途

- ●下水処理場の消泡、汚水の圧送、放流用
- ●雨水、湧水の排水用
- ●浄化槽の排水用
- ●ビル、ホテル、劇場、病院、マンション、学校などの一般排水用
- ●食品加工工場、総合食品市場の雑排水の移送用

■特長

①ダブルメカでポンプ側を SiC~SiC の高級材質を使用しておりますので耐久性に優れています。
②過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を未然に防止するサーマルプロテクタを内蔵しております。
③SSUA 型は電源接続だけで水位による自動運転を行ないます。
④SSUT 型は 1 台が万一故障しても他方が運転を続け、流入水量の変化が多い場合は2台が同時に運転を行います。電源接続だけで、自動運転、交互運転、同時運転を行ないます。

■型式説明

100 SSU - 6 7.5 ＿
①　②　③　④　⑤

①口径
②機種　SSU：非自動式
　　　　SSUA：自動式
　　　　SSUT：自動交互並列運転
③周波数　5：50Hz　6：60Hz
④出力
⑤着脱装置　無：無し
　　　　　　-C：C 型着脱装置付



※写真と実際の機器は塗装色等一部異なる場合がありますのでご了承ください。

■標準仕様

揚液		汚水…0~40℃
構造		羽根車…セミオープン
		軸封…ダブルメカニカルシール
通過できる固形物の大きさ		径…口径の10%以下
		長さ…口径の100%以下
材質		羽根車…FC200（3.7kW以下） CAC406（5.5kW以上）
		主軸…SUS403（3.7kW以下） SUS420J1（5.5kW以上）※1
		ケーシング…FC200
電動機		種類…乾式水中
		電源…三相·200/220V
		同期回転速度…3600min^{-1}
		保護装置…自動復帰型オートカット
ケーブル		VCT×4芯
メカニカルシール		ダブルメカニカルシール 材質：ポンプ側・SiC~SiC 電動機側・セラミックス~カーボン
潤滑油		タービン油　VG32
フランジ規格		JIS10K薄形
塗装		アクリル化アルキド樹脂系　マンセル7.5R4/14

※1　公共建築工事標準仕様書へ対応させるには、変更の必要があります。

■標準付属品

ケーブル	10m
相フランジ（ボルト、ナット、パッキン付）	1 組
地上銘板	1 枚

■特殊仕様

電動機	電源	三相・400/440V/ 三相・460V （非自動式、2.2kW 以上のみ）
	主軸	SUS420J2（5.5kW 以上）
潤滑油		流動パラフィン
塗装		ノンタールエポキシ樹脂塗装
ケーブル		ケーブル延長 20m ／ 30m

■特別付属品

制御盤
フロートスイッチ
着脱装置※

※標準は FC 製です。全体の材質を SCS に、チェーン、基礎ボルトのみ材質を SUS に変更することも可能です。また、スライディングガイドとチェーンのみ付属することも可能です。

■選定図



※ □の部分は自動式･SSUA型、自動交互並列運転･SSUT型もあります。

■仕様表

運転方式	型　式	呼称径 mm	出力 kW	極数 P	仕様					
					吐出し量 m^3/min	全揚程 m	吐出し量 m^3/min	全揚程 m	吐出し量 m^3/min	全揚程 m
非自動式	50SSU-61.5	50	1.5	2	0.1	23	0.2	19	0.3	14
	50SSU-62.2		2.2	2	0.1	26	0.25	23	0.4	17
	50SSU-63.7		3.7	2	0.1	36.5	0.3	32	0.5	22
	65SSU-61.5	65	1.5	2	0.3	14	0.45	10	0.6	6
	80SSU-62.2	80	2.2	2	0.4	17	0.6	13.5	0.9	7
	80SSU-63.7		3.7	2	0.5	22	0.8	17.5	1.0	13
	80SSU-65.5		5.5	2	0.5	26	0.8	22.5	1.0	19
	100SSU-62.2	100	2.2	2	0.9	7	1.05	5.5	1.2	4
	100SSU-63.7		3.7	2	1.0	12.5	1.2	10	1.4	7
	100SSU-65.5		5.5	2	1.0	20	1.2	18	1.4	16
	100SSU-67.5		7.5	2	1.0	26	1.2	24	1.4	22
自動式	50SSUA-61.5	50	1.5	2	0.1	23	0.2	19	0.3	14
	65SSUA-61.5	65	1.5	2	0.3	14	0.45	10	0.6	6
自動交互並列運転	50SSUT-61.5	50	1.5×2	2	0.1	23	0.2	19	0.3	14
	65SSUT-61.5	65	1.5×2	2	0.3	14	0.45	10	0.6	6

■電動機仕様一覧表

出力 kW	種　類	極数 P	相･電圧 V	定格 電流 A	起動 方式	起動 電流 A	耐熱クラス	保護装置の有無	ケーブル 種　類	ケーブル 芯　数	ケーブル サイズ mm^2	ケーブル 長さ m	ケーブル 仕上外径 mm
1.5	乾式	2	三相･200/220V	6.3/6.0	直入起動	35.0/38.0	E	有	VCT	4	1.25	10	11.1
2.2	乾式	2	三相･200/220V	9.2/8.6	直入起動	55.4/61.4	B	有	VCT	4	1.25	10	11.1
3.7	乾式	2	三相･200/220V	15.0/13.8	直入起動	97.0/108	F	有	VCT	4	2	10	11.8
5.5	乾式	2	三相･200/220V	21.5/19.5	直入起動	120/134	B	有	VCT	4	3.5	10	13.9
7.5	乾式	2	三相･200/220V	28.5/25.5	直入起動	166/186	B	有	VCT	4	5.5	10	16.5

■外形寸法図

●非自動式　SSU型

☆フランジ寸法：JIS10K 薄形相当



■寸法表

（単位：mm）

呼称径 d	型　式	出力 kW	ポンプ A	B	C	D	E	G	L	運転水位 WL1	WL2	概算質量 kg
50	50SSU-61.5	1.5	463	199	185	111	236	228	425	140	360	39
	50SSU-62.2	2.2	507	203	205	125	250	248	453	150	401	47
	50SSU-63.7	3.7	527	203	205	125	250	248	453	150	421	54
65	65SSU-61.5	1.5	474	205	185	123	251	243	462	150	370	42
80	80SSU-62.2	2.2	523	210	205	136	305	268	534	170	417	51
	80SSU-63.7	3.7	543	210	205	136	305	268	534	170	437	58
	80SSU-65.5	5.5	656	256	275	158	316	313	567	220	600	99
100	100SSU-62.2	2.2	541	258	205	134	290	267	529	180	435	58
	100SSU-63.7	3.7	561	258	205	134	290	267	529	180	455	65
	100SSU-65.5	5.5	671	302	275	172	301	340	578	230	615	102
	100SSU-67.5	7.5	671	302	275	172	301	340	578	230	615	142

■外形寸法図

●SSUA型　自動式
●SSUT型　自動交互並列運転

☆フランジ寸法：JIS10K 薄形相当



SSUA型 自動式

SSUT型 自動交互並列運転

■寸法表

（単位：mm）

呼称径 d	型　式	出力 kW	ポンプ A	B	D	E	G	L	運転水位 WL1	WL2	WL3	WL4	WL5	概算質量 kg
50	50SSUA（T）-61.5	1.5	521	199	111	236	228	425	140	190	1340	1440	1740	40
65	65SSUA（T）-61.5	1.5	532	205	123	251	243	462	150	200	1350	1450	1750	43

※注）SSUT型の運転水位はWL1＜WL2＜WL3＜WL4＜WL5となる様設定し、各フロートの水位差を50mm以上に取ってください。
質量は1台あたりの質量です。
注1）SSUT型の場合、電源容量はポンプ2台分の電動機出力が必要です。

■外形寸法図

●非自動式　SSU型+C型着脱装置付き

☆フランジ寸法：JIS10K 薄形相当







※上部吐出しのご要望につきましてはベント管を附属することで対応可能です。
ベント管は特別付属品です。

■寸法表

(単位：mm)

呼称径 d	型　式	出力 kW	ポンプ							着脱装置									運転水位		吊上質量
			A	B	C	D	F	S	W	H	M	N	P	BM	BP	BX	R	U	WL1	WL2	kg
50	50SSU-61.5-C	1.5	500	238	228	349	84	75	410	20	51	275	Rp1	115	130	160	304	25A	177	397	45
	50SSU-62.2-C	2.2	544	252	248	377	84	75	437	20	51	275	Rp1	115	130	160	304	25A	190	441	52
	50SSU-63.7-C	3.7	564	252	248	377	84	75	437	20	51	275	Rp1	115	130	160	304	25A	190	461	59
65	65SSU-61.5-C	1.5	505	254	243	377	88	85	445	25	53	280	Rp1¼	125	170	200	314	32A	181	401	49
80	80SSU-62.2-C	2.2	548	273	268	409	88	85	476	25	53	280	Rp1¼	125	170	200	314	32A	200	447	57
	80SSU-63.7-C	3.7	568	273	268	409	88	85	476	25	53	280	Rp1¼	125	170	200	314	32A	200	467	64
	80SSU-65.5-C	5.5	635	284	313	442	88	85	506	25	53	280	Rp1¼	125	170	200	314	32A	200	580	105
100	100SSU-62.2-C	2.2	604	296	267	430	104	95	500	25	59	290	Rp1½	155	200	240	314	40A	240	495	64
	100SSU-63.7-C	3.7	624	296	267	430	104	95	500	25	59	290	Rp1½	155	200	240	314	40A	240	515	71
	100SSU-65.5-C	5.5	689	307	340	479	104	95	545	25	59	290	Rp1½	155	200	240	314	40A	260	640	108
	100SSU-67.5-C	7.5	689	307	340	479	104	95	545	25	59	290	Rp1½	155	200	240	314	40A	260	640	148

■外形寸法図

●自動式(自動交互並列運転)
SSUA(T)型+C型着脱装置付き

☆フランジ寸法：JIS10K 薄形相当







※上部吐出しのご要望につきましてはベント管を附属することで対応可能です。
ベント管は特別付属品です。

■寸法表

(単位：mm)

呼称径 d	型　式	出力 kW	ポンプ							着脱装置									運転水位		吊上質量
			A	B	C	D	F	S	W	H	M	N	P	BM	BP	BX	R	U	WL1	WL2	kg
50	50SSUA(T)-61.5-C	1.5	558	239	228	350	84	75	410	20	51	275	Rp1	115	130	160	304	25A	180	230	45
65	65SSUA(T)-61.5-C	1.5	563	254	243	377	88	85	445	25	53	280	Rp1¼	125	170	200	314	32A	190	240	49

(注)SSUT型の運転水位はWL1<WL2<WL3<WL4<WL5となる様に設定し、各フロートの水位差を50mm以上に取ってください。
　吊上質量は1台あたりの質量です。
注1) SSUT型の場合、電源容量はポンプ2台分の電動機出力が必要です。

■内部構造図例

●非自動式 SSU型 1.5kW



潤滑油
タービン油VG32
油量
0.3L

■部品表

符号	部 品 名	数量	材 質
1	ケーシング	1	FC200
2	シールカバー(A)	1	FC200
3	シールカバー(B)	1	FC200
4	羽根車	1	FC200
5	羽根車ナット	1	SUS304
6	ライナリング	1	CAC406
7	吐出エルボ	1	FC200
8	キー	1	SUS420J
9	ボールベアリング	1	SUJ2
10	ボールベアリング	1	SUJ2
11	メカニカルシール	1組	セラミックス~カーボン SiC ~SiC
12	オイルシール	1	NBR
13	Oリング	1	NBR
14	平リング	1	NBR
15	プラグ	1	SUS304
16	シートパッキン	1	合成紙
17	盲蓋	1	SS400
18	プロテクター	1	—
19	回転子	1	S40
20	固定子	1	S40
21	電動機フレーム	1	FC200
22	上部ブラケット	1	FC200
23	固定子巻線	1	Cu
24	電動機軸	1	SUS403
25	波形座金	1	SK5-CSP
26	口出し線	1	VCT

(注)※17は着脱付の場合

■内部構造図例

●非自動式　SSU型　5.5~7.5kW



■部品表

符号	部　品　名	数量	材　　質
1	ケーシング	1	FC200
2	支え台	1	FC200
3	シールカバー	1	FC200
4	羽根車	1	CAC406
5	吐出エルボ	1	FC200
6	キー	1	SUS304
7	ボールベアリング	1	SUJ
8	ボールベアリング	1	SUJ
9	メカニカルシール	1	セラミックス～カーボン SiC ～SiC
10	Oリング	1	NBR
11	座金	1	SUS304
12	シートパッキン	1	合成紙
13	プロテクター	1	
14	回転子	1	
15	固定子	1	
16	電動機フレーム	1	FC200
17	上部ブラケット	1	FC200
18	下部ブラケット	1	FC200
19	電動機軸	1	SUS420J1
20	仕切板	1	ベークライト
21	波形座金	1	S58C
22	口出線	1	VCT
23	アイボルト	2	S25C

適用型式：80SSU-65.5／100SSU-65.5／
100SSU-67.5

■内部構造図例

●自動式　SSUA型　1.5kW



潤滑油
　タービン油VG32
　油量
　0.3L

■部品表

符号	部　品　名	数量	材　　質
1	ケーシング	1	FC200
2	シールカバー(A)	1	FC200
3	シールカバー(B)	1	FC200
4	羽根車	1	FC200
5	羽根車ナット	1	SUS304
6	ライナリング	1	CAC406
7	吐出エルボ	1	FC200
8	キー	1	SUS420J
9	ボールベアリング	1	SUJ2
10	ボールベアリング	1	SUJ2
11	メカニカルシール	1組	セラミックス～カーボン SiC ～SiC
12	オイルシール	1	NBR
13	Oリング	1	NBR
14	平リング	1	NBR
15	プラグ	1	SUS304
16	シートパッキン	1	合成紙
17	盲蓋	1	SS400
18	支え金具	1	SUS304
19	フロートスイッチ	2	－
20	フロートホルダー	2	ABS樹脂
21	電磁接触機	1	－
22	パワーリレー	1	－
23	プロテクター	1	－
24	トランス	1	－
25	回転子	1	S40
26	固定子	1	S40
27	電動機フレーム	1	FC200
28	上部ブラケット	1	FC200
29	固定子巻線	1	Cu
30	電動機軸	1	SUS403
31	波形座金	1	SK5-CSP
32	口出し線	1	VCT
33	フロート支え棒	1	PVC

(注)※17は着脱付の場合

TERAL

テラル株式会社

www.teral.net

本社	広島県福山市御幸町森脇230	〒720-0003	TEL.084-955-1111	FAX.084-955-5777
東北支店				
仙台営業所	仙台市宮城野区銀杏町39-25	〒983-0047	TEL.022-232-0115	FAX.022-238-9248
札幌営業所	札幌市中央区北11条西23丁目1-3	〒060-0011	TEL.011-644-2501	FAX.011-631-8998
北東北営業所	盛岡市津志田南2丁目12-27	〒020-0839	TEL.019-601-8818	FAX.019-601-8819
郡山営業所	郡山市島1丁目13-9	〒963-8034	TEL.024-922-5122	FAX.024-922-4226
北関東支店				
大宮営業所	さいたま市見沼区大和田町2-1018-2	〒337-0053	TEL.048-681-7822	FAX.048-681-7082
新潟営業所	新潟市中央区山二ツ5丁目6-21	〒950-0922	TEL.025-287-5032	FAX.025-287-3719
長岡営業所	長岡市宮関3丁目1-21	〒940-2021	TEL.0258-29-1725	FAX.0258-29-2369
水戸営業所	水戸市白梅4丁目2-16	〒310-0804	TEL.029-224-8904	FAX.029-231-4044
土浦営業所	牛久市ひたち野西四丁目22-3 オーシャンパドラー フロアC	〒300-1206	TEL.029-870-2760	FAX.029-870-2761
宇都宮営業所	宇都宮市鶴田町3333番地18	〒320-0851	TEL.028-346-3400	FAX.028-346-9432
前橋営業所	前橋市元総社町84-3	〒371-0846	TEL.027-253-0262	FAX.027-253-0278
長野営業所	長野市大字南堀401番地の1 豊和ビル三	〒381-0016	TEL.026-243-2860	FAX.026-243-2861
東京支店				
城東営業所	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004	TEL.03-3818-7769	FAX.03-3818-6763
城西第1･第2営業所	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004	TEL.03-3818-6752	FAX.03-3818-6763
アクアシステム関東営業所	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004	TEL.03-5684-0238	FAX.03-5684-0218
東京開発グループ	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004	TEL.03-3818-6846	FAX.03-3818-6763
立川営業所	立川市幸町3丁目32-9	〒190-0002	TEL.042-536-2714	FAX.042-538-7080
千葉営業所	千葉市中央区今井町1493-4	〒260-0815	TEL.043-264-5252	FAX.043-226-7353
横浜営業所	横浜市神奈川区新浦島町1丁目1-25(テクノウェイブ100 10F)	〒221-0031	TEL.045-450-5351	FAX.045-450-5352
東京支社				
営業企画室	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004	TEL.03-3818-7700	FAX.03-3818-6790
東京産業システム1課	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004	TEL.03-3818-8101	FAX.03-3818-6798
東京産業システム2課	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004	TEL.03-5805-1311	FAX.03-3818-6798
東京環境システム1課	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004	TEL.03-3818-7800	FAX.03-3818-5031
東京環境システム2課	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004	TEL.03-3818-7766	FAX.03-3818-5031
東京環境システム3課	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004	TEL.03-3818-7800	FAX.03-3818-5031
東京施工管理1課･2課	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004	TEL.03-3818-7764	FAX.03-3818-6437
市場開発課	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004	TEL.03-3818-6846	FAX.03-3818-5031
ソリューション技術1課	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004	TEL.03-3818-7133	FAX.03-3818-5031
ソリューション技術2課	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004	TEL.03-3818-7133	FAX.03-3818-5031
ソリューション技術3課	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004	TEL.03-3818-7133	FAX.03-3818-5031
北陸支店				
金沢営業所	金沢市松島2丁目18	〒920-0364	TEL.076-240-0350	FAX.076-240-0357
富山営業所	富山市田中町2丁目10-24	〒930-0985	TEL.076-433-2151	FAX.076-432-8234
福井営業所	福井市問屋町3丁目501番地(ウィングハ田101号)	〒918-8231	TEL.0776-28-5361	FAX.0776-28-5362
中部支店				
名古屋営業所	名古屋市中区伊勢山1-1-19(名古屋急送ビル 6F)	〒460-0026	TEL.052-339-0871	FAX.052-339-0895
名古屋環境システム課	名古屋市中区伊勢山1-1-19(名古屋急送ビル 6F)	〒460-0026	TEL.052-339-0875	FAX.052-339-0895
名古屋産業システム課	名古屋市中区伊勢山1-1-19(名古屋急送ビル 6F)	〒460-0026	TEL.052-339-0891	FAX.052-339-0895
ソリューション技術名古屋G	名古屋市中区伊勢山1-1-19(名古屋急送ビル 6F)	〒460-0026	TEL.052-380-7544	FAX.052-339-0895
アクアシステム中部営業所	名古屋市中区伊勢山1-1-19(名古屋急送ビル 6F)	〒460-0026	TEL.052-332-6510	FAX.052-332-6513
静岡営業所	静岡市駿河区豊田3丁目2-15	〒422-8027	TEL.054-285-3201	FAX.054-284-1831
沼津営業所	沼津市若葉町3-10	〒410-0059	TEL.055-923-1377	FAX.055-923-3449
浜松営業所	浜松市東区丸塚町132-1	〒435-0046	TEL.053-463-1701	FAX.053-464-1818
岐阜営業所	岐阜市六条南3丁目7-11	〒500-8358	TEL.058-271-6651	FAX.058-274-7379
大阪支店				
大阪第1営業所	大阪市西区靭本町1丁目11-7(信濃橋三井ビル3F)	〒550-0004	TEL.06-4803-8805	FAX.06-4803-8823
大阪第2営業所	大阪市西区靭本町1丁目11-7(信濃橋三井ビル3F)	〒550-0004	TEL.06-4803-8806	FAX.06-4803-8824
近畿アクアシステム課	大阪市西区靭本町1丁目11-7(信濃橋三井ビル3F)	〒550-0004	TEL.06-4803-8807	FAX.06-4803-8829
大阪開発グループ	大阪市西区靭本町1丁目11-7(信濃橋三井ビル3F)	〒550-0004	TEL.06-4803-8819	FAX.06-4803-8835
大阪環境システム課	大阪市西区靭本町1丁目11-7(信濃橋三井ビル3F)	〒550-0004	TEL.06-4803-8808	FAX.06-4803-8825
大阪施工管理課	大阪市西区靭本町1丁目11-7(信濃橋三井ビル3F)	〒550-0004	TEL.06-4803-8814	FAX.06-4803-8828
大阪産業システム課	大阪市西区靭本町1丁目11-7(信濃橋三井ビル3F)	〒550-0004	TEL.06-4803-8809	FAX.06-4803-8826
ソリューション技術大阪G	大阪市西区靭本町1丁目11-7(信濃橋三井ビル3F)	〒550-0004	TEL.06-4803-8813	FAX.06-4803-8828
南大阪営業所	堺市北区百舌鳥梅町3丁47-1(グレース中百舌鳥トキワ2A号室)	〒591-8032	TEL.072-253-4391	FAX.072-253-6966
滋賀営業所	守山市守山2丁目16-38-103	〒524-0022	TEL.077-583-3666	FAX.077-583-3685
京都営業所	京都市伏見区竹田中川原町359番地(TMKビル 1F)	〒612-8412	TEL.075-647-1550	FAX.075-647-1537
神戸営業所	神戸市中央区多聞通2丁目4-4(ブックローン神戸ビル 7F)	〒650-0015	TEL.078-382-1991	FAX.078-382-1993
姫路営業所	姫路市飾磨区三宅1-192番地 305号	〒672-8048	TEL.079-281-5511	FAX.079-281-1487
中国支店				
広島営業所	広島市西区三篠町3-12-21(第2ベルビィ三篠 1F)	〒733-0003	TEL.082-537-0660	FAX.082-537-0678
福山営業所	福山市御幸町森脇337-2	〒720-0003	TEL.084-961-0222	FAX.084-961-0211
米子営業所	米子市上福原5丁目1-50	〒683-0004	TEL.0859-32-2970	FAX.0859-32-2971
岡山営業所	岡山市北区上中野2丁目24-14	〒700-0972	TEL.086-241-4221	FAX.086-241-4230
四国支店				
高松営業所	高松市東ハゼ町4-5	〒761-8054	TEL.087-867-4040	FAX.087-867-4042
松山営業所	松山市朝生田町2丁目1-33	〒790-0952	TEL.089-935-4335	FAX.089-935-4331
九州支店				
福岡第1･第2営業所	福岡市博多区山王1丁目6-3	〒812-0015	TEL.092-474-7161	FAX.092-474-7167
北九州営業所	北九州市小倉北区中井5丁目11-13	〒803-0836	TEL.093-571-5731	FAX.093-591-0192
久留米営業所	久留米市山川追分1丁目4-24	〒839-0814	TEL.0942-88-5825	FAX.0942-88-5823
大分営業所	大分市仲西町1丁目10-15	〒870-0135	TEL.097-551-1857	FAX.097-552-0589
熊本営業所	熊本市東区上南部2丁目7番12号	〒861-8010	TEL.096-380-8388	FAX.096-380-1795
長崎営業所	長崎市大橋町7-5(横山ビル 1F)	〒852-8134	TEL.095-848-2221	FAX.095-848-5137
宮崎営業所	宮崎市大字芳士870	〒880-0123	TEL.0985-39-1577	FAX.0985-39-1089
鹿児島営業所	鹿児島市荒田2丁目59-11	〒890-0054	TEL.099-253-4321	FAX.099-253-4325
沖縄営業所	那覇市壷川2-1-5	〒900-0025	TEL.098-851-9591	FAX.098-851-9593

●駐在所　徳島、高知、山口

技術の相談窓口	テラル株式会社　テラル技術相談センター　TEL：フリーダイヤル **0120-665720** 受付時間：平日9時～12時、13時～17時（土、日、祝日並びに弊社規定の休日は除く）

安全に関するご注意	●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ●電気工事はお買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。 配線などの据付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。 ●決められた製品仕様以外でのご使用はしないでください。感電・火災・故障の原因になります。

本カタログの内容についての問い合わせは、お近くの販売店、もしくは当社におたずねください。
本カタログの記載内容は、2022年09月現在のものです。なお、製品改良等のため、お断り無しに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

CAT6-P-SSU-10-A